

SD 挿入部のふたを開けるには

SD 挿入部のふたは上方向に開きます。
ふたの中央部を押しながら上にあげて、開けてください。



CDの出し入れについて



×
トレイを
引っぱらない

×
トレイを
手で押さない



故障の原因になります

CDの正しい入れかた



ガイドに合わせて
入れます



12 cm



8 cm



- CDは上図のように正しく置く
- トレイには、1枚のCDを入れる
- ラベル面を上にして置く